

Ringerder



- 1 = Kreuzverbinder
- 2 = Flachleiter
- 3 = Rundleiter
- 4 = Korrosionsschutzbinde
- 5 = Erdeinführungsstange

Ein Ringerder (Oberflächenerder) **muss** außerhalb der baulichen Anlage mit mindestens 80 % seiner Gesamtlänge **mit der Erde in Kontakt sein**. Dabei ist er als geschlossener Ring in einem **Abstand von 1,0 m** und einer **Tiefe von 0,5 m** um das Außenfundament der baulichen Anlage zu verlegen. Ein Ringerder ist ein Erder nach Anordnung Typ B.

